


Instructivo de Ensamble


SILLA COLORS KIDS

CONTIENE POR SILLA:

1 silla
4 patas de madera con
unidad de ensamble
4 tornillos DRYWALL #8 de
1/2"



Detalle 1



Detalle 2

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LAS SILLAS

- ✓ En caso de manchas o suciedad extrema prepare una solución de agua tibia con champú especial para muebles y frote con un paño suave hasta retirar la mancha. En seguida, para retirar los restos de jabón, utilizar un paño humedo procurando eliminar cualquier rastro de éste.
- ✓ No limpie con solventes como: varsol, thinner, acetona, alcohol, blanqueadores, ceras y demás derivados del petróleo.
- ✓ Los sintéticos blancos o de colores muy claros son propensos a ser manchados por otros materiales que destiñan, por ejemplo cojines o prendas de colores fuertes. Evite que entren en contacto.
- ✓ Si desea prolongar la vida útil y cuidar la apariencia de los muebles, aplique con frecuencia un limpiador especial para cuero sintético con humectante y filtro UV para dar brillo y flexibilidad.
- ✓ Tenga cuidado con objetos corto punzantes o abrasivos que puedan dañar la superficie de los muebles.

INSTRUCCIONES:

1. Ubicar la parte inferior del asiento con los herrajes de ensamble hacia arriba sobre una superficie limpia.
2. Enroscar la pata en sentido horario hasta ajustarla (ver detalle 1). Se repite este procedimiento en cada una de las 4 patas.
3. En el caso de que la silla quede inestable, haga una rotación por derecha de las patas.
4. Validando que la silla quede estable ajuste finalmente con el tornillo drywall # 8 de 1/2" (ver detalle 2).

EL EXCESO DE HUMEDAD DETERIORA LA APARIENCIA FÍSICA DEL MUEBLE LOS MUEBLES ESTAN DISEÑADOS PARA USO EN INTERIORES ES IMPORTANTE EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL SOL



**CONTRIBUIMOS AL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE POR ESO USAMOS
CARTÓN RECICLADO
¡GRACIAS POR SU COMPRA!**